



VECTOR OPTICS®

SCRAPPER USER MANUAL
RED DOT SCOPE

NORWEGIAN

VENNLIGST LES OG FORSTÅ INNHOLDET I HÅNDBOKEN FØR BRUK OG MONTERING AV KIKKERTSIKTET!!!

FØLG ALLE SIKKERHETSTILTAK VED BRUK AV VÅPEN I NORGE OG I DET LANDET DU BRUKER VÅPENET.

▼ Skann QR-koden for mer informasjon om Vector Optics



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK



INSTAGRAM



VÆR OPPMERKSOM PÅ ALDRI Å SE PÅ SOLEN/SOLLYS GJENNOM KIKKERTSIKTET ELLER NOEN ANNEN OPTISK ENHET SOM KAN FORÅRSAKE ALVORLIGE ØYESKADE, TIL OG MED BLINDHET.

CONTENTS

INSTALLERING	4
NULLSTILLING	4
BRYTER OG LYSSTYRKEREGULERING	6
BATTERIBYTTE	7
TETTING, VANNTETT OG DUGGFRI	8
VEDLIKEHOLD	8
LAGRING	9
GRAVERING AV MØNSTRE	10
GARANTI	11
MERKNAD	13

INSTALLERING

Rødpunktsikte monteres på våpenet ved hjelp av integrert fiskebens-/Picatinny-skinne. Sett objektivenden til rødpunktsiktet mot munningen og plasser det flatt på skinnen, sørg for at kryssboltet er plassert i bakre spor. Av sikkerhetsgrunner bør det være minst 3 tommer mellom rødpunktsiktet og øynene dine. Når rødpunktsiktet er plassert stabilt, skyv hurtigfeste-stangen tilbake til utgangsposisjonen. Hvis monteringen er for løs eller for stram, juster monteringsmutteren på den andre siden.



Ikke monter basen for stramt, da dette kan skade rødpunktsiktet. Maksimalt dreiemoment for monteringskruene er 30 tommer/pund (2.5 fot/pund, eller 3.4 newton/meter).

NULLSTILLING

Dette rødpunktsiktet har justerbare høyde- og sidejusteringsknapper med tydelig klikkelyd for å korrigere for høyde- og sideavvik. Høydejusteringen justerer opp/ned og befinner seg vanligvis på toppen av rødpunktsiktet;


sidejusteringen justerer horisontalt fra side til side og befinner seg vanligvis på høyre side av rødpunktsiktet.

Dette rødpunktsiktet har 1 MOA vind- og høydejustering, og hvert klikk vil flytte treffpunktet 1 tomme på 100 yards.

Etter at rødpunktsiktet er montert, plasser våpenet på en solid støtte og sikte inn på et mål på 100 yards. Skyt forsiktig 3-5 tester med små kaliber patroner. Juster høyde- og sidejusteringen i ønsket retning, avhengig av hvor treffpunktet er plassert. Hvis treffpunktet ditt er lavere enn målet, juster opp til nullpunktet. Hvis treffpunktet ditt er til venstre for målet, juster til høyre til nullpunktet. Hvert klikk vil bevege treffpunktet. Skyt ytterligere 3-5 tester. Gjenta denne prosessen til du er fornøyd med treffpunktet.

BRYTER OG LYSSTYRKEREGULERING

Rødpunktsiktet aktiveres ved å trykke på venstre talltast. Rødpunktsiktet har 8 synlige rødpunktnivåer og 2 nattsynsnivåer. Hold "▼" -tasten nede i 1 sekund for å slå på belysningen. Trykk deretter på "▼" -tasten for å øke rødpunktets lysstyrke eller "▲" -tasten for å redusere lysstyrken. Hold "▲" -tasten nede i over 3 sekunder for å slå av rødpunktsiktet.



Solcelledrift: Rødpunktsiktet kan fortsette å fungere selv når batteriet går tomt takket være solcelledrift. Det har automatisk lysjustering, og punktets lysstyrke vil justeres automatisk for å tilpasse seg lysforholdene. Du kan fortsatt kontrollere lysstyrken manuelt ved å trykke på "▲" eller "▼" knappen.

BATTERIBYTT

Rødpunktsiktets belysning drives av ett CR2032-litiumbatteri. Slik setter du inn, tar ut eller bytter batteri: Åpne batteridekselet og fjern det brukte batteriet fra batterikammeret. Sett inn et godt produsert nytt batteri med den positive polen opp, og stram skruen på batteridekselet.



Merk: Hvis lysstyrken blir svakere eller lyset slutter å fungere, må du bytte batteri.

Solcelledrift: Solcelledrift gjør at rødpunktsiktet kan fortsette å fungere selv når batteriet går tomt.



- *OPPBEVAR BATTERIET UTILGJENGELIG FOR BARN.*
- *HVIS BATTERIET SVELGES ELLER KOMMER INN I KROPPEN, SØK ØYEBLIKkelig MEDISINSK HJELP.*
- *MISBRUK ELLER FEIL BRUK AV BATTERIER KAN FØRE TIL LEKKASJE, BRANN ELLER EKSPLOSJON.*
- *AVHEND BRUKT BATTERI UMIDDELbart.*

TETTING, VANNTETTING OG DUGGSIKRING

Dette rødpunktsiktet er nitrogenfylt for å eliminere eventuell intern fuktighet og har O-ringsforsegling for å hindre støv eller fuktighet i å komme inn.

VEDLIKEHOLD

Dette rødpunktsiktet er svært solid, men er likevel en presisjonsinstrument som krever forsiktig og riktig vedlikehold.

- Når du rengjør linsene, blås først bort skitt og støv eller bruk en myk linseduk. Fingeravtrykk og smøremidler kan fjernes med en ren, myk bomullsklut fuktet med en linsrens.
- Alle bevegelige deler på rødpunktsiktet er permanent smurt og bør ikke smøres ytterligere.
- Bortsett fra å tørke støv og fingeravtrykk av og til, trenger ikke utsiden av rødpunktsiktet vedlikehold.
- Bruk linsedeksel hvis det er mulig for å beskytte linsene.

LAGRING

Unngå å lagre rødpunktsiktet på et varmt sted, for eksempel i et kjøretøys passasjerrom på en varm dag. Høye temperaturer kan påvirke smøremidler og tetning. Baksetet på et kjøretøy, et våpenskap eller et skap er bedre alternativer. Unngå at direkte sollys treffer objektivlinsen, da dette kan føre til skade på grunn av solfokusering.

GRAVERING AV MØNSTRE

Double Reticles (If applicable)

Circle (30MOA) + Crosshair Dot | 2MOA Red Dot



Circle + Crosshair Dot

30MOA Circle



2MOA Red Dot



3MOA Red Dot

Um eine Vielzahl von verfügbaren Informationen über SCRAPPER zu erhalten, besuchen Sie bitte den QR-Code oder umleiten zu:

<https://www.youtube.com/shorts/Q5LO0Vcn3hU>

VECTOR OPTICS TAILED VIP LIFETIME WARRANTY

Våre produkter i Continental, Taurus Scrapper og Frenzy-serien har alle T-VIP livstidsgaranti. Hvis produktet ditt fra Vector Optics blir skadet eller har kvalitetsproblemer, vil vi gjøre alt vi kan for å reparere eller erstatte det gratis. Hvis vi ikke kan reparere produktet ditt, vil vi erstatte det med en helt ny i perfekt tilstand. Vi er stolte av å støtte våre produkter og lover å gjøre alt vi kan for å tilfredsstille deg som kunde. Du kan stole på vår T-VIP livstidsgaranti.

- Ubegrenset livstidsgaranti.
- Kundeservice tilgjengelig hele dagen.
- Gratis reparasjon eller erstatning.
- Fullt overførbar.

Vi vil ikke spørre om årsaken til feilen, men hvis du gir tilbakemelding, vil vi sette stor pris på det.

Returfrakt inkludert. Denne garantien dekker ikke tap, tyveri, skade på grunn av forsettlig handling, misbruk, feil bruk eller endringer i produktet.

Denne garantien gjelder ikke for elektroniske komponenter eller batterier. Hvis du trenger garantitjenester, vennligst kontakt vår kundeserviceavdeling online på service@vectoroptics.com for instruksjoner om retur. Hvis du trenger å returnere produktet, sørg for å sende det og behold sporingsinformasjonen. Vi kan ikke være ansvarlige for produktet ditt før vår kundeserviceavdeling har mottatt det.

For produkter som ikke er kjøpt direkte fra oss, vennligst kontakt din lokale forhandler for gjeldende garantinformasjon.

Enhver garanti må registreres og fylles ut ved å følge denne lenken eller skanne QR-koden:

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>

Takk for at du valgte vår tjeneste. Vennligst vær sikker og ha det gøy!



MERKNAD

MERKNAD

MERKNAD

SCRAPPER

RED DOT SCOPE

Manual # Scrapper Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

