


VECTOR OPTICS®

FRENZY

中文使用说明

FRENZY PLUS



使用前请阅读！！！！

阅读并理解您枪支和瞄准镜手册的内容。在操作枪支时，请遵守所有标准安全预防措施和程序。

扫描二维码了解更多关于VectorOptics的信息。



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK





INSTAGRAM



切勿通过红点瞄准镜（或任何其他光学仪器）直视太阳。这可能会对您的眼睛造成永久性损伤。确保枪支已卸下弹药并指向安全方向。

目录

安装	4
零位调节	6
开关和照明调节	5
电池更换	7
维护	8
储存	8
分划	9
质保	10



安装

本瞄准镜配有快拆式皮卡汀尼导轨安装座。为方便快捷地安装红点瞄准镜，请按照以下步骤操作：

- 松开快拆扳手：打开快拆扳手，使安装座松开。
- 选择安装位置：选择适合射击的安装位置。
- 放置瞄准镜：将瞄准镜物镜端朝向枪口，并将瞄准镜平稳地放置在导轨上。
- 对准导轨卡槽：确保安装座的横向固定螺栓位于导轨的横向卡槽内。
- 确保安全眼距：为确保使用安全，瞄准镜与眼睛之间应保持至少 3 英寸（约 7.6 厘米）的距离。
- 锁紧快拆扳手：确认瞄准镜安装到位后，将快拆扳手牢固地扳回锁定位置。
- 调整安装松紧度：如果安装座过松或过紧，请调节另一侧的安装螺母，使安装座达到适当的松紧度。

零位调节

本瞄准镜具有高低（Elevation）和风偏（Windage）调节功能，可根据弹着点的位置调节高低和风偏螺钉。其中，高低调节用于垂直方向的校准，风偏调节用于水平方向的校准。两种调节螺钉均位于瞄准镜右侧。将瞄准镜安装牢固后，对准 100 码（约 91.4 米）处的目标，缓慢射击 3-5 发，形成一个小弹着组。

根据弹着点与瞄准点之间的偏差，按照所需的弹着点移动方向调节高低和风偏螺钉：

- 高低调节（Elevation）：如果弹着点低于瞄准点，将调节螺钉转向“UP”（向上）方向，使弹着点向上移动。
- 风偏调节（Windage）：如果弹着点位于瞄准点左侧，将调节螺钉转向“R”（向右）方向，使弹着点向右移动。

每次调节都会改变弹着点的位置。完成调节后，再次射击 3-5 发，观察弹着点的变化，并重复上述步骤，直至达到满意的校准效果。

开关盒照明调节


本瞄准镜设有三个按钮，提供 9 档日间亮度和 2 档夜视亮度。按下“↑”按钮可开启瞄准镜并提高红点亮度，按下“↓”按钮可降低红点亮度。长按“↓”按钮超过 2 秒即可关闭瞄准镜。红点亮起时，按下“NV”按钮即可进入夜视模式。进入夜视模式后，亮度将恢复为上次使用该模式时的设置。再次长按“NV”按钮 2 秒，即可退出夜视模式，红点亮度将恢复至启用夜视模式前的设置。

运动感应照明（MOS）：如果瞄准镜配备此功能，静止 3 分钟后将自动关闭，并在检测到任何运动时自动开启。

太阳能供电功能（如适用）：当电池失效时，可利用太阳能为红点瞄准镜持续供电。本瞄准镜不具备自动关机功能。长按“↓”按钮 2 秒可关闭瞄准镜，随后将自动切换至太阳能模式。红点静止 3 分钟后将进入休眠模式，并切换至太阳能模式。当电池电量耗尽或未安装电池时，红点将自动切换至太阳能模式，此时所有按钮均无效。更换电池并重新开机后，红点亮度将恢复至上次使用时的设置。

电池更换

本红点瞄准镜由两节 AAA 电池供电。当红点亮度变暗或无法开启时，请及时更换电池。更换时，旋转并打开位于物镜端的电池盖，取出旧电池并换上两节新电池，然后重新装好电池盖。



WARNING

- 误吞危险：本产品含有纽扣电池或硬币电池。
- 危险：误吞电池可能导致死亡或严重伤害。
- 纽扣电池或硬币电池一旦被吞入体内，最早可在 2 小时内造成体内化学灼伤。
- 请将新旧电池均放置在儿童无法触及的地方。
- 如怀疑电池被吞入体内或塞入身体任何部位，请立即就医。
- 电池使用不当或滥用可能导致漏液、起火或爆炸。



维护

请妥善保管您的红点瞄准镜。管本产品结构坚固耐用，但仍属于精密光学仪器。


- 在清洁镜头时，吹掉灰尘，或使用柔软的镜头刷清理污垢。指纹和润滑剂可以用镜头清洁液浸湿，然后用擦镜布或柔软的清洁棉布进行擦拭；
- 红点瞄准镜的所有可转动部件都是永久润滑的，不要尝试再次润滑它们；
- 除了偶尔用软布擦去灰尘或指纹外，红点瞄准镜的外表面不需要维护；
- 请常用红点瞄准镜保护壳。

储存

为了延长设备的使用寿命并保持其最佳性能，请勿将设备直接暴露在室外的高温环境下，如阳光直射的车内、火炉或其他热源附近。高温会导致设备内部部件变形或损坏。如果设备不得不在室外存放，请采取必要措施遮挡阳光。可以使用一块有色且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具。不建议使用黑色的遮挡物，因为它们会吸收热量，使情况变得更糟。在室内环境下，您可以将设备存放在阴凉、干燥的地方，如车辆后备箱、橱柜或阴凉壁橱内。避免将设备存放在高温或潮湿的地方。

分划

多分划（如适用）



长按“↑”按钮 2 秒，中心红点开始闪烁。红点闪烁 10 次后，再次按下“↑”按钮，即可切换分划图案。选定所需图案后，再次长按“↑”按钮 2 秒以确认选择。更换电池并重新开机后，分划图案将恢复为上次使用的设置。

维特光学终生质保服务

您的维特光学 Continental、Tauron、Paragon、Scraper和Frenzy系列产品，均享有T-VIP终身保修服务。一旦您的产品出现任何质量问题或损坏，我们会尽最大努力，为您免费维修或更换损坏的产品。如果产品无法修复，我们将为您提供全新的同款或同等型号的产品。我们对产品质量充满信心，并承诺全力以赴确保您的满意。您可以完全信赖我们的T-VIP终身保修服务。

- 无限的终身保修；
- 全天在线回复；
- 免费维修或更换；
- 允许转让；
- 无需发票或收据；
- 们不会询问您故障原因，但如您提供反馈，我们将非常感激；
- 退换货包运费。

本保修不涵盖产品丢失、盗窃、故意损坏、滥用、错误使用或修改。此保修不适用于电子组件或电池。

如需保修服务，请通过电子邮件联系客户服务部门（service@vectoroptics.com），获取退货说明。如需退货，请确保寄送过程中的跟踪记录，我们对您的产品不负责，直到它被我们的客户服务部门收到。

对于非直接从我们公司购买的产品，请联系当地经销商获取适用的保修信息。

任何保修都必须通过以下链接进行注册并完整填写保修条款：

warranty.vectoroptics.com

感谢您的支持！祝您安全愉快！



FRENZY

RED DOT SCOPE

使用说明 # Frenzy 系列

2026102601



🌐: www.vectoroptics.com

@vector_optics