



VECTOR OPTICS®

**HUGO RIFLESCOPE
MANUEL UTILISATEUR**

FRENCH

POUR UTILISER, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS !

Avant utilisation, veuillez lire attentivement et comprendre le manuel d'utilisation de votre arme à feu et de votre lunette de visée. Pendant l'utilisation de l'arme à feu, suivez toutes les précautions de sécurité standard.

▼ *Scannez le code QR pour en savoir plus sur Vector Optics*



VECTOROPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK




INSTAGRAM



Ne regardez jamais le soleil à travers une lunette de visée (ou tout autre instrument optique). Cela peut causer des dommages permanents à vos yeux. De plus, assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

SOMMAIRE

FOCALISATION DE L'OCULAIRE	4
MONTAGE	5
REMISE À ZÉRO	5
AJUSTEMENT DU GROSSISSEMENT	7
AJUSTEMENT DE LA PARALLAXE	7
ALLUMAGE ET RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE	8
CHANGEMENT DE LA PILE	9
SCELLÉ, RÉSISTANT À L'EAU ET ANTI-BUÉE	9
ENTRETIEN	10
STOCKAGE	11
RÉTICULE	12
GARANTIE	13
NOTES	14



FOCALISATION DE L'OCULAIRE

L'oculaire est conçu pour offrir une mise au point rapide et précise à une certaine distance de dégagement oculaire. L'oculaire se mettra au point plus rapidement que votre œil ne peut compenser toute imprécision dans votre réglage. Réglez votre lunette à la puissance maximale. Tournez la bague de mise au point dans le sens inverse jusqu'à ce que le réticule soit complètement flou. Regardez à travers la lunette sur un arrière-plan uniforme. Tournez la bague de mise au point de l'oculaire jusqu'à ce que le réticule lui-même soit net et clair au maximum. Après avoir effectué votre réglage, vérifiez-le rapidement à nouveau.

MONTAGE

La lunette est installée sur l'arme à l'aide d'une paire de colliers de lunette ou d'un montage de lunette monobloc. Utilisez des colliers de lunette de qualité ou un montage avec une embase conçue pour s'adapter à votre carabine particulière. La lunette doit être montée sans toucher ni le canon ni la carcasse. Pour des raisons de sécurité, laissez au moins 3 pouces de dégagement entre la lunette et vos yeux lors du tir. Faites glisser la lunette vers l'avant ou vers l'arrière pour obtenir le dégagement oculaire approprié qui vous permet de voir le champ de vision complet. Faites tourner la lunette dans les colliers, assurez-vous que le motif du réticule est vertical/horizontal par rapport à votre vue et que le réglage de l'élévation se trouve en haut. Serrez toutes les vis de montage pour fixer fermement la lunette sur la carabine.



Ne serrez pas excessivement le montage, car cela pourrait endommager votre lunette. Un maximum de 30 pouces-livres (2.5 pieds-livres ou 3.4 Nm) pour les vis de l'embase de montage.

REMISE À ZÉRO

La lunette est dotée de réglages d'élévation et de dérive ajustables à l'aide des doigts, avec des clics audibles.

En fonction du point d'impact, vous devrez ajuster à la fois les tourelles de dérive et d'élévation. L'élévation correspond à l'ajustement vertical (haut et bas), généralement situé sur le dessus de la lunette. La dérive correspond à l'ajustement horizontal (gauche et droite), généralement situé sur la droite de la lunette.

La lunette dispose d'un réglage de dérive et d'élévation de 1/4 MOA (Minute d'angle) avec des clics audibles, ce qui signifie qu'un clic déplace le point d'impact d'environ 1/4 de pouce à 100 yards. Une fois la lunette montée, placez l'arme sur un support solide et visez une cible située à 100 yards. Tirez lentement un petit groupe de test de 3 à 5 balles sur la cible. Ajustez les vis de dérive et d'élévation dans la direction où tu veux déplacer l'impact des balles.

Si les impacts sont en dessous du point de visée, tournez vers le haut (UP) pour atteindre le zéro. Si les impacts sont à gauche du point de visée, tournez vers la droite (R) pour atteindre le zéro. Chaque clic d'ajustement déplace le point d'impact. Tirez un autre groupe de test de 3 à 5 balles. Répétez jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre point de visée.

AJUSTEMENT DU GROSSISSEMENT

Pour changer le grossissement, tournez simplement la bague de sélection de la puissance, choisissez la puissance désirée en fonction des préférences du tireur et alignez le chiffre avec le point d'index. Une plus faible puissance de grossissement offre un champ de vision plus large et une image plus lumineuse. Cela est utile pour les tirs à courte portée, dans des conditions de faible luminosité et sur des cibles en mouvement. Un grossissement plus élevé doit être réservé aux tirs de précision à longue portée, ce qui offre un champ de vision plus étroit et une image moins lumineuse.

AJUSTEMENT DE LA PARALLAXE

La lunette dispose d'un réglage de la mise au point latérale qui vous permet d'ajuster l'image de la cible pour obtenir une netteté maximale et de réajuster la plage sans parallaxe, pour toutes les distances allant de la distance de mise au point minimale à l'infini. Pour changer la plage de mise au point en fonction de la distance de la cible, tournez simplement la tourelle de mise au point latérale et alignez le chiffre avec le point d'index de distance.

La mise au point finale consiste à regarder à travers la lunette pour vérifier si la cible est nettement mise au point. Si ce n'est pas le cas, vous devez légèrement tourner la tourelle de mise au point latérale jusqu'à ce que l'image de la cible soit parfaitement nette. Une autre vérification finale de la mise au point consiste à regarder à travers la lunette, à déplacer légèrement votre tête en avant et en arrière tout en observant tout déplacement du réticule sur la cible (parallaxe). Si un déplacement est observé, vous devez légèrement tourner la tourelle de mise au point latérale jusqu'à ce que le déplacement soit éliminé.

POUR VOTRE INFORMATION : QU'EST-CE QUE LA PARALLAXE
VEUILLEZ VISITER :

<https://www.vectoroptics.com/about/view/id/65.html>



ALLUMAGE ET RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

(SI APPLICABLE)

Situé sur la partie supérieure de l'objectif de la lunette, il contrôle l'éclairage du réticule. Il y a 10 niveaux de luminosité en rouge et 1 niveau NV pour la lunette Hugo.

Appuyez sur le bouton pour allumer l'éclairage. Continuez à appuyer sur l'interrupteur pour ajuster le niveau de luminosité. Vous pouvez régler le niveau de luminosité sur #11, qui est le réglage le plus élevé.

CHANGEMENT DE LA PILE (SI APPLICABLE)

Votre éclairage de lunette est alimenté par une pile bouton lithium CR2032. Pour insérer, retirer ou remplacer la pile: Ouvrez le couvercle du compartiment à piles. Retirez la pile usagée du compartiment à piles. Insérez une nouvelle pile provenant d'un fabricant réputé avec le côté positif (+) vers le haut. Vissez le couvercle du compartiment à piles.



Attention : Si l'éclairage devient faible ou ne s'allume pas, vous devez remplacer la pile.

SCELLÉ, RÉSISTANT À L'EAU ET ANTI-BUÉE

La lunette est purgée à l'azote pour éliminer toute trace d'humidité interne et possède également un joint torique pour empêcher l'entrée de poussière ou d'humidité.

ENTRETIEN

Votre lunette, bien que robuste, est un instrument de précision qui mérite un soin raisonnable et prudent.


- Lorsque vous nettoyez la lentille, commencez par éliminer toute saleté et poussière en soufflant dessus ou en utilisant une brosse douce pour lentilles.
- Les empreintes digitales et les lubrifiants peuvent être essuyés avec un chiffon en papier pour lentilles ou un chiffon en coton doux et propre, légèrement humidifié avec un liquide de nettoyage pour lentilles.
- Toutes les pièces mobiles de la lunette sont lubrifiées en permanence. Ne tentez pas de les lubrifier vous-même.
- Aucun entretien n'est nécessaire sur la surface extérieure de la lunette, sauf pour essuyer occasionnellement la saleté ou les empreintes digitales avec un chiffon doux.
- Utilisez des couvercles pour lentilles chaque fois que cela est possible.

STOCKAGE


Évitez de ranger la lunette dans des endroits chauds, tels que les compartiments passagers des véhicules par temps chaud. Les températures élevées pourraient avoir des effets néfastes sur les lubrifiants et les produits d'étanchéité. Il est préférable de la ranger dans le coffre d'un véhicule, une armoire à armes ou un placard. Ne laissez jamais la lunette là où la lumière directe du soleil peut entrer par l'objectif. Des dommages peuvent résulter de la concentration (effet de la loupe) des rayons du soleil.

RÉTICULE

VOW-10BDC (MOA)



VOI-10BDC (MOA)



COMMENT UTILISER LE RÉTICULE, VEUILLEZ SCANNER LE CODE QR OU VISITER LE LIEN SUIVANT :

<https://www.vectoroptics.com/service/download.html>



- *Garder les piles hors de portée des enfants.*
- *en cas d'ingestion de la pile ou de son introduction dans le corps, consulter immédiatement un médecin.*
- *Une utilisation incorrecte ou un mauvais usage de la pile peut entraîner des fuites, un incendie ou une explosion.*
- *Éliminer immédiatement les piles usagées.*



FIVE YEARS LIMITED WARRANTY

Votre produit Vector Optics est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans à compter de la date d'achat par le propriétaire initial.

En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion, sans frais pour vous. Si nous ne pouvons pas réparer votre produit, nous le remplaçons par un produit dans un état physique équivalent ou meilleur. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, une manipulation incorrecte, une perte, un vol, des dommages délibérés ou des dommages esthétiques. La pile n'est pas couverte par cette garantie. De plus, cette garantie est nulle et non avenue si des modifications ou un entretien sont effectués par une personne autre que Vector Optics. Cette garantie n'est pas transférable. Pour les produits achetés indirectement auprès de nous, veuillez contacter le revendeur local pour obtenir des informations sur la garantie applicable.

Toute garantie doit être enregistrée et les conditions de garantie complètes peuvent être consultées en suivant le lien ou en scannant le code QR :

<https://www.vectoroptics.com/Warranty-Registration/>



NOTES

NOTES

HUGO

RIFLESCOPE

Manuel # Hugo Series

www.vectoroptics.com

@ vector_optics

